

# CRESSI

SINCE 1946



## CARTESIO GOA

## KURZANLEITUNG

LADEN SIE DAS VOLLSTÄNDIGE  
CRESSI BENUTZERHANDBUCH  
HERUNTER VON:  
[www.cressi.com/manuals](http://www.cressi.com/manuals)



DAUERHAFT



BATTERIE

DISPLAY MIT



HOHER KONTRAST

DISPLAY MIT



GROSSER  
DURCHMESSER

MENÜ MIT



EINFACHER  
ZUGRIFF

MULTI-MODUS

AIR  
EAN  
GAGE  
FREE



## Im Oberflächen- oder Tauchmodus: NACH OBEN SCROLLEN (kurz drücken)



- ein Schritt nach oben  
(lange drücken):
- Funktion eingeben oder bestätigen
- **Licht** ist verfügbar für:
  - Top-Menü
  - Chrono-Modus
  - Tauchmodus



## NACH UNTEN SCROLLEN (kurz drücken)



- ein Schritt nach unten  
(lange drücken):
- zurück zum TOP-Menü
- Tiefe wechseln AVG/Stoppuhr  
(GAGE Modus)



(lange drücken) **Gaswechsel** (in NITROX Modus)

\* Nicht verfügbar für GOA.

# TOP-Menü

**DESAT**

(Wenn die UHR im Desat-Modus ist)

SURF ZEIT

DESAT-ZEIT  
COUNTDOWN



NO FLY ZEIT COUNTDOWN

**TOP**

DATUM- UND ZEIT-DISPLAY




**2. ZEIT**

(Wenn die 2. Zeit AN ist)




2. ZEIT



\* Wenn der Computer im OFF-Modus (verriegelt) ist, sind die Unterwasser-Tauchfunktionen deaktiviert.

# HAUPT-OBERFLÄCHEN-MENÜ

## CHRONO




↓ SEL ↑ ESC




▲ START / STOPP  
▼ RESET

## MODUS SELECT



↓ SEL ↑ ESC



▲ Durch die Modi blättern und bestätigen


**SEL**



Im Off-Modus (verriegelt) überwacht der Computer die Gewebesättigung nicht. Tauchen Sie nicht im Off-Modus, wenn Sie noch verbleibende Entsättigungszeit haben. Warten Sie nach einem Tauchgang im Off-Modus mindestens 24 Stunden, bevor Sie erneut tauchen.

\* Nicht verfügbar für GOA.


## LOGBUCH




↓ SEL ↑ ESC



## DIVE-SET



↓ SEL ↑ ESC



- Deep Stop (AN/AUS)
- Sicherheitsfaktor SF 0/1/2
- Höhe ALT 0/1/2/3
- PPO<sub>2</sub> 1,2 - 1,6

- Deep Stop (AN/AUS)
- Sicherheitsfaktor SF 0/1/2
- Höhe ALT 0/1/2/3
- % O<sub>2</sub> 21 - 50 % GAS 1
- PPO<sub>2</sub> 1,2 - 1,6 GAS 1
- \* % O<sub>2</sub> 21 - 99 % GAS 2
- \* PPO<sub>2</sub> GAS 2

- Oberflächen-Alarm SURF-T F1-F5 (Oberflächenzeit Faktor)/1':00"-10':00"/AUS
- Tiefenalarm DEPTH 1 - 50 m. (3-164 FT)/AUS
- Tiefenstufen-Alarm STEP 2 - 25 m. (6-82 FT)/AUS
- Tauchzeit-Alarm DIVE-T 0':10"-6':00"/AUS

▲ Durch SET blättern und bestätigen





**SEL**

▲ Blättern +/-

▼ und bestätigen

**SEL**

**ESC** UM ZURÜCKZUKEHREN

**ZEIT EINST.****PLANER****EINSTELLUNG UND SYSTEM-INFO****PRE DIVE**

↓ **SEL**    ↑ **ESC**

↓ **SEL**    ↑ **ESC**

↓ **SEL**    ↑ **ESC**

↓ **SEL**    ↑ **ESC**

**SLEEP-ALARM AN/AUS**

- STUNDE EINSTELLEN
- MINUTE EINSTELLEN

- EINST. STD. 12/24
- STUNDE EINSTELLEN
- MINUTE EINSTELLEN
- T-M/M-T EINSTELLEN
- TAG ODER MONAT EINSTELLEN
- MONAT ODER TAG EINSTELLEN
- JAHR EINSTELLEN



TIEFE    NO DECO  
          ZEIT



▲ Durch SET blättern  
▼ und bestätigen

**SEL**

▲ Blättern +/-  
▼ und bestätigen

**SEL**

**ESC** UM ZURÜCKZUKEHREN

▲ TIEFE STEIGERN

▼ TIEFE VERRINGERN


- 2. ZEIT EINSTELLEN EIN/AUS

▲ Blättern +/- 30 Min.  
▼ und bestätigen

**SEL**


# SYSTEMMÜNÜ

## PC LINK



MIT SCHNITTSTELLE  
VERBINDEN UND NEUESTE  
SOFTWARE-AKTUALISIERUNG  
HERUNTERLADEN


## EINHEITEN ÄNDERN



**SEL** UM EINHEITEN ZU ÄNDERN

**ESC** UM ZURÜCKZUKEHREN

## HISTORY




HISTORY MAX.  
TIEFE

BETRIEBSSTUNDEN-  
ZÄHLER

**ESC** UM ZURÜCKZUKEHREN




## INFO



FIRMWARE-  
VERSION

ANZAHL  
AUSGETAUSCHTE  
BATTERIEN

## HIGH-SPEED AUFSTIEGS-ALARM



**SEL** UM ALARMGESCHWINDIGKEIT  
AN/AUS ZU ÄNDERN


**ESC** UM ZURÜCKZUKEHREN



Zu schnelles Auftauchen erhöht das Risiko von Dekompressionskrankheit! Diese Funktion ist ausschließlich für Tauchlehrer reserviert, die sich der Folgen der Deaktivierung des Alarms für zu schnelles Auftauchen bewusst sind (AL.SP). Wenn diese Funktion des Computers aktiviert ist, wird während des gesamten Tauchgangs ein durchstrichenes Lautsprechersymbol angezeigt.



## GEWEBESÄTTIGUNG LÖSCHEN



WECHSELN AUF YES UND  
DRÜCKEN VON SEL. WÄHREND  
5 SEK. ZUM LÖSCHEN DER  
GEWEBESÄTTIGUNG




Wenn Sie mit der Funktion T.ERASE die Stickstoffsättigung der Gewebe löschen, kann der Computer die Stickstoffsättigung für nachfolgende Tauchgänge nicht berechnen! Verwenden Sie diese Funktion nicht, wenn seit dem letzten Tauchgang nicht mindestens 48 Stunden verstrichen sind.

# LOGBUCH-MENÜ

## AIR (AIR-MODUS)

(Seite 1)

SICHERHEITSAKTOR TAUCHZEIT



(Seite 2)


PPO<sub>2</sub> MODUS



## EAN (NITROX-MODUS)


(Seite 1)

SICHERHEITSAKTOR TAUCHZEIT




(Seite 2)

PPO<sub>2</sub> O<sub>2</sub>%




(Seite 3)



## FREE (APNEA-MODUS)

(Seite 1)

SERIEN ZEIT




(Seite 2)

SURF ZEIT TAUCHZEIT



↓ SEL ↑ ESC


OBERFL. ZEIT TAUCHZEIT AUSGANG  
VORHERIGER TAUCHGANG



## GAGE (GAGE-MODUS)

(Seite 1)

TAUCHZEIT



(Seite 2)




\* Nicht verfügbar für GOA.



# VORTAUCHGANG-MENÜ

**AIR**


PPO<sub>2</sub> MAX MODUS



PPO<sub>2</sub> MAX TIEFE NO DECO ZEIT

**NITROX**

PPO<sub>2</sub> MAX GAS 1 O<sub>2</sub>% GAS 1



PPO<sub>2</sub> MAX TIEFE GAS 1 GASANZEIGE GAS 1

**FREE**


MAX. TIEFE TAUCHZEIT (MIN.)



TIEFE TAUCHZEIT (SEK.)

**GAGE**


MAX. TIEFE TAUCHZEIT (MIN.)



TIEFE TAUCHZEIT (SEK.)

▲ (Seite 2) ▼

PPO<sub>2</sub> GAS 2 MAX O<sub>2</sub>% GAS 2




PPO<sub>2</sub> MAX TIEFE GAS 2 GASANZEIGE GAS 2


**Gas 1-2 Nicht verfügbar für GOA.**

# TAUCH-MENÜ


## AIR



## NITROX






## \* NITROX-GASWECHSEL



(Seite 2)

(Seite 2)


(Seite 2)




\* Nicht verfügbar für GOA.

# NACH DEM TAUCHGANG

## FREE




## GAGE



## AIR




## NITROX




(Seite 2)

SERIENZEIT



(Seite 2)




ZUM WECHSELN TIEFE/STOPPUHR LANGE DRÜCKEN



START / STOPP  
RESET

## OBERFLÄCHE

FREE



▲ (Seite 2) ▼

**ESC** UM DIE SERIE ZU ENDEN  
(OBERFLÄCHE)



▲ Durch YES/NO blättern  
und bestätigen

**SEL**

## BATTERIE



BATTERIE SCHWACH  
(SIE SOLLTEN DIE BATTERIE BALD AUSTAUSCHEN)



SIE MÜSSEN DIE BATTERIE AUSTAUSCHEN  
(TAUCHFUNKTIONEN DEAKTIVIERT)

**CRESSI**  
SINCE 1946

Via G. Adamoli, 501 - 16165 GENOVA - ITALY  
TEL. +39 010 830.79.1 - FAX +39 010 830.79.220  
info@cressi-sub.it - www.cressi.com